















- EN** After using the product, always shut off the water supply using the mixer or the inside stop cock. Leaving the bidet hand shower pressurized can lead to leakage or damage to the product.
- IT** Dopo aver utilizzato il prodotto, chiudere sempre l'alimentazione dell'acqua tramite il miscelatore. Lasciare la doccetta bidet manuale sotto pressione può causare perdite d'acqua o danni al prodotto.
- NL** Sluit na gebruik van het product altijd de watertoevoer af met behulp van de mengkraan. Als u de handbidetdouche onder druk laat staan, kan dit leiden tot waterlekage of schade aan het product.
- FR** Après chaque utilisation, refermez l'arrivée d'eau à l'aide du mitigeur. La douchette de bidet laissée sous pression peut entraîner des fuites d'eau ou l'endommagement du produit.
- SK** Po použití výrobku vždy uzavřete přívod vody pomocou zmiešavača. Ponechanie ručnej bide-tovej sprchy pod tlakom môže viesť k úniku vody alebo poškodeniu výrobku.
- CZ** Po použití výrobku vždy uzavřete přívod vody pomocí směšovače. Ponechání ruční bide-tové sprchy pod tlakem může vést k úniku vody nebo poškození výrobku.
- DE** Schließen Sie nach jeder Benutzung des Produkts die Wasserzufuhr über die Armatur. Wird die Handbidetbrause dauerhaft unter Druck belassen, kann dies zu Undichtigkeiten oder zu Schäden am Produkt führen.
- ES** Después de usar el producto, cerrar siempre el suministro de agua con el mezclador. Dejar la ducha de bidé manual bajo presión puede provocar fugas de agua o daños en el producto.
- RO** După utilizarea produsului, închideți întotdeauna alimentarea cu apă folosind maneta de acționare. Dacă lăsați dușul de bideu sub presiune, puteți provoca scurgeri de apă sau deteriorarea produsului.
- PL** Po użyciu produktu należy zawsze zamknąć dopływ wody za pomocą mieszacza. Pozostawienie ręcznej słuchawki bidetowej pod ciśnieniem może prowadzić do wycieku wody lub uszkodzenia produktu.
- HU** A termék használatát után mindig zárja el a vízellátást a keverőcsap segítségével. A kézi bidé-zuhany nyomás alatt hagyása vízzzivárgáshoz vagy a termék károsodásához vezethet.




1.






2.



3.



4.



1.



2.

